



**INTRODUCTION**

Lightweight carbon fiber video tripod that combines great stability, high load capacity and great max height with an ergonomic and easy-to-use and compact design.

**KEY FEATURES**

- 75mm bowl (535 version)
- 75/100mm bowl (versione 536)
- 75/60mm bowl (MVT535AQ and MVT535HH versions)
- Each leg can be independently set at 3 angles (23° - 50° - 70°)
- Rubber feet with retractable spikes
- Attachment thread for carrying strap (optional)
- Leg warmers (MVT535AQ version)

**SET UP 1**

Open the 3 tripod legs.

To adjust the height of the tripod, each leg has telescopic extensions that can be released by rotating lever "A" on the locking collar "B". When the required height is achieved, lock lever "A".

**FEET 1**

The tripod has rubber feet "Q" with retractable spikes "R" for external use.

**LEG ANGLE ADJUSTMENT 2 & 3**

Each leg can be set at 3 spread angles (X - Y - Z) - see figure 2

To change the angle on a leg, close the leg towards the centre slightly, press button "C" to select the new leg angle, then open the leg.

The angle of each leg can be adjusted independently of the other two legs. The last position allows to achieve the floor level.

**MOUNTING A CAMERA HEAD - 535 MODEL 4**

The tripod has bowl "P" for mounting head

**MOUNTING A CAMERA HEAD - 536 MODEL 5**

The tripod is designed for 100mm or 75mm ball heads. To mount 75mm ball heads, attach the adapter "N" (provided) to the tripod with the three screws "M".

The 75mm adapter "N" is not included if the tripod is supplied as a pre-assembled kit with a 100mm ball head.

**MOUNTING A CAMERA HEAD - MVT535AQ & MVT535HH MODELS 6**

The tripod is designed for 75mm or 60mm ball heads. To mount 60mm ball heads, attach the adapter "D" (provided) to the tripod with the three screws "E".

The 60mm adapter "D" is not included if the tripod is supplied as a pre-assembled kit with a 75mm ball head.

**NOTE**

It is also possible to mount non ball (flat base with 3/8" female fitting) heads on the tripods by using a half ball, which is available as option.

- 520BALL Ø75 ball for 535 tripod
- 500BALL Ø100 ball or 520BALL Ø75 ball for 536 tripod
- 520BALL Ø75 ball for MVT535AQ and MVT535HH tripods

**TRANSPORTATION 7**

The tripod has an attachment "T" for optional carrying strap

**LEG LOCK TENSION ADJUSTMENT 8**

If the telescopic leg extensions slip even after having tightened the locking lever "A", the locking tension will need to be adjusted.

In order to do this:

- remove cap "K"
- release lock lever "A"
- turn the screw "V" clockwise using the special key "W" provided on one of the tripod legs.

Normally a third of a turn will be sufficient to achieve the correct locking tension.

**INTRODUZIONE**

Leggero treppiede in fibra di carbonio che combina grande stabilità, elevata portata e notevole altezza massima, di concezione compatta, ergonomica e di facile uso.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

- Culla da 75mm (versione 535)
- Culla da 75/100mm (versione 536)
- Culla da 75/60mm (versioni MVT535AQ e MVT535HH)
- Apertura indipendente delle gambe su 3 angolazioni (23° - 50° - 70°)
- Piedini in gomma retrattabili su puntali
- Attacco per cinghia da trasporto (opzionale)
- Impugnatura morbide (versione MVT535AQ)

**PREPARAZIONE 1**

Divaricare le 3 gambe.

Per regolare l'altezza del treppiede, ogni gamba dispone di allungamenti telescopici che si possono liberare ruotando la leva "A" sul manicotto "B". Ottenuta l'altezza desiderata, bloccare la leva "A".

**PIEDINI 1**

Il treppiede è dotato di piedini in gomma "Q" con puntali retrattabili "R" per l'uso in esterni.

**REGOLAZIONE DELL'ANGOLAZIONE DELLE GAMBE 2 E 3**

Ciascuna gamba prevede 3 angolazioni d'apertura (X - Y - Z) - vedere figura 2.

Per cambiare l'angolazione di una gamba, chiuderla leggermente verso la colonna centrale e premere il pulsante di bloccaggio "C". Selezionare la nuova angolazione e poi rilasciare il pulsante aprendo la gamba verso la posizione desiderata.

Ogni gamba può essere angolata in modo indipendente dalle altre due.

La posizione di massima divaricazione consente le riprese raso terra.

**MONTAGGIO DI UNA TESTA - MODELLO 535 4**

Il treppiede è dotato di culla "P" per montare la testa

**MONTAGGIO DI UNA TESTA - MODELLO 536 5**

Il treppiede è progettato per teste con semisfera da 100mm oppure 75mm. Per montare una testa con semisfera da 75mm, attaccare l'adattatore "N" (in dotazione) al treppiede con le tre viti "M".

L'adattatore "N" da 75mm non è incluso se il treppiede è fornito come kit preassemblato con testa dotata di semisfera da 100mm.

**MONTAGGIO DI UNA TESTA - MVT535AQ & MVT535HH MODELS 6**

Il treppiede è progettato per teste con semisfera da 75mm oppure 60mm. Per montare una testa con semisfera da 60mm, attaccare l'adattatore "D" (in dotazione) al treppiede con le tre viti "E".

L'adattatore "D" da 60mm non è incluso se il treppiede è fornito come kit preassemblato con testa dotata di semisfera da 75mm.

**NOTA**

È anche possibile montare teste senza semisfera (base piatta con attacco femmina da 3/8") impiegando un adattatore a semisfera, opzionale.

- Semisfera 520BALL Ø75 per treppiede 535
- Semisfera 500BALL Ø100 o semisfera 520BALL Ø75 per treppiede 536
- 520BALL Ø75 per treppiedi MVT535AQ e MVT535HH.

**TRASPORTO 7**

Il treppiede è dotato di attacco "T" per cinghia da trasporto opzionale

**REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI BLOCCO DELLE GAMBE 8**

Se le sezioni telescopiche tendono a scivolare anche dopo aver serrato le leve "A", occorre ripristinare un'adeguata forza di bloccaggio. A questo scopo:

- rimuovere la protezione "K"
- allentare la leva di bloccaggio "A"
- avvitare la vite "V" in senso orario con la speciale chiave "W" fissata ad una delle gambe del treppiede.

Normalmente sarà sufficiente la rotazione di un terzo di giro per ripristinare la corretta tensione di bloccaggio.

**INTRODUCTION**

Ces trépieds vidéo légers en fibre de carbone combinent une grande stabilité, une capacité de charge élevée et une hauteur maximale élevée avec un design ergonomique, compact et facile à utiliser.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- Bol de 75mm (modèle 535 uniquement)
- Bol de 75/100mm (modèle 536 uniquement)
- Bol de 75/60mm (modèles MVT535AQ et MVT535HH)
- 3 angles d'ouverture possibles des jambes (23° - 50° - 70°), de façon indépendante
- Embouts en caoutchouc et pointes rétractables
- Anneau pour sangle de transport (en option)
- Poignées chauffe mains (modèle MVT535AQ)

**PRÉPARATION 1**

Ouvrez les 3 jambes du trépied.

Pour régler la hauteur du trépied, déployez les sections télescopiques des jambes en ouvrant les leviers de blocage "A" situés sur les bagues "B". Une fois votre trépied à la hauteur souhaitée, bloquez les jambes à l'aide des leviers "A".

**EMBOUTS 1**

Les trépieds sont équipés d'embouts en caoutchouc "Q" avec pointes rétractables "R" spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.

**RÉGLAGE DE L'ANGLE D'OUVERTURE DES JAMBES 2 ET 3**

Chaque jambe peut être ouverte à 3 angles différents (X - Y - Z) (voir figure 2).

Pour modifier l'angle d'ouverture d'une jambe, repliez légèrement la jambe vers le centre du trépied, appuyez sur le bouton "C" afin de sélectionner l'angle d'ouverture souhaité, puis ouvrez à nouveau la jambe.

L'angle d'écartement de chaque jambe peut être réglé indépendamment des autres.

L'angle d'écartement le plus grand permet des prises de vues à ras du sol.

**MONTAGE D'UNE ROTULE - MODÈLE 535 4**

Le trépied 535 est doté d'un bol "P" permettant la fixation d'une rotule.

**MONTAGE D'UNE ROTULE - MODÈLE 536 5**

Le trépied 536 est conçu pour les rotules livrées avec une boule de 100 mm ou 75 mm. Pour monter une rotule à boule de 75 mm, fixez l'adaptateur "N" (fourni) au trépied à l'aide des trois vis "M".

L'adaptateur 75 mm "N" n'est pas fourni si le trépied est livré sous forme de kit pré-assemblé avec une rotule 100 mm.

**MONTAGE D'UNE ROTULE - MODELES MVT535AQ & MVT535HH 6**

Le trépied est conçu pour les rotules livrées avec une boule de 75 mm ou 60 mm. Pour monter une rotule à boule de 60 mm, fixez l'adaptateur "D" (fourni) au trépied à l'aide des trois vis "E".

L'adaptateur 60 mm "D" n'est pas fourni si le trépied est livré sous forme de kit pré-assemblé avec une rotule 75 mm.

**REMARQUE**

Il est également possible de fixer des rotules plates (comprenant un filetage de 3/8") au trépied à l'aide d'une demi-boule (en option).

- 520BALL boule de Ø75 pour le trépied 535
- 500BALL boule de Ø100 ou 520BALL boule de Ø75 pour le trépied 536
- 520BALL boule de Ø75 pour les trépieds MVT535AQ et MVT535HH

**TRANSPORT 7**

Les trépieds sont équipés d'un anneau "T" auquel une sangle de transport peut être attachée.

**RÉGLAGE DU BLOCAGE DES SECTIONS 8**

Si après avoir bloqué les jambes avec le levier de blocage "A", les sections télescopiques glissent légèrement, il faut procéder au réglage du système de blocage des jambes. Pour cela :

- retirez le cache "K",
- débloquez le levier "A",
- tournez la vis "V" dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé spéciale "W" fournie.

Un tiers de tour doit suffire pour rendre le système de blocage à nouveau efficace.

**EINFÜHRUNG**

Leichtes Video-Stativ aus Kohlenstofffaser, das hohe Stabilität, Belastungsfähigkeit und große Maximalhöhe mit einem ergonomischen, einfach zu bedienenden und kompakten Design verbindet.

**HAUPTEIGENSCHAFTEN**

- 75 mm Schale (Version 535)
- 75/100 mm Schale (Version 536)
- 75/60mm Schale (Version MVT535AQ und MVT535HH)
- jedes Stativbein kann individuell auf 3 verschiedene Winkel eingestellt werden (23° - 50° - 70°)
- GummifüÙe mit ausziehbaren Spikes
- Gewinde zur Befestigung eines Trageriemens (optional)
- Beinschützer (Version MVT535AQ)

**AUFBAU 1**

Ziehen Sie die 3 Stativbeine auseinander.

Um die Höhe des Stativs einzustellen, ist jedes Teleskop-Bein ausziehbar, indem der Hebel "A" an dem Sicherungsring "B" verstellt wird. Ist die gewünschte Höhe erreicht, stellen Sie Hebel "A" fest.

**FÜSSE 1**

Das Stativ verfügt zur Nutzung im Außenbereich über GummifüÙe "Q" mit ausziehbaren Spikes "R".

**EINSTELLUNG DER WINKEL DER BEINE 2 UND 3**

Jedes Bein kann auf 3 verschiedene Winkel eingestellt werden (X - Y - Z) - siehe Abb. 2

Um einen anderen Winkel einzustellen, ziehen Sie das entsprechende Bein leicht an, drücken den Knopf "C" zur Wahl des gewünschten Winkels und ziehen das Bein wieder auseinander.

Der Winkel kann bei jedem Bein individuell eingestellt werden.

Mit dem größten Winkel wird der Boden erreicht.

**BEFESTIGUNG EINES KAMERAKOPFES - MODELL 535 4**

Das Stativ verfügt über eine Schale "P" zur Befestigung eines Kamerakopfes.

**BEFESTIGUNG EINES KAMERAKOPFES - MODELL 536 5**

Das Stativ ist für Kugelköpfe von 100 mm oder 75 mm konzipiert. Um einen Kugelkopf von 75 mm anzubringen, befestigen Sie den mitgelieferten Aufsatz "N" mit den drei Schrauben "M" an dem Stativ.

Der 75mm-Adapter "N" ist nicht im Lieferumfang enthalten, wenn es sich um ein Stativ in einem vormontierten Bausatz mit einem 100mm-Kugelkopf handelt.

**BEFESTIGUNG EINES KAMERAKOPFES - Modelle MVT535AQ & MVT535HH 6**

Das Stativ ist für Kugelköpfe von 75 mm oder 60 mm konzipiert. Um einen Kugelkopf von 60 mm anzubringen, befestigen Sie den mitgelieferten Aufsatz "D" mit den drei Schrauben "E" an dem Stativ.

Der 60mm-Adapter "D" ist nicht im Lieferumfang enthalten, wenn es sich um ein Stativ in einem vormontierten Bausatz mit einem 75mm-Kugelkopf handelt.

**HINWEIS**

Es ist ebenfalls möglich, Köpfe, die keine Kugelköpfe sind (Flachboden mit 3/8"-Schrauben), an dem Stativ zu befestigen, indem Halbkugeln verwendet werden, die optional erhältlich sind.

- 520BALL Kugel Ø75 für Stativ 535
- 500BALL Kugel Ø100 oder 520BALL Kugel Ø75 für Stativ 536
- 520BALL Kugel Ø75 für Stative MVT535AQ und MVT535HH

**TRANSPORT 7**

Das Stativ verfügt über die Befestigung "T" für einen optionalen Trageriemen

**EINSTELLUNG DER VERSCHLUSSPANNUNG DER BEINE 8**

Wenn die ausziehbaren Teleskop-Beine nicht halten, obwohl der Sicherungshebel "A" festgestellt wurde, muss die Verschlussspannung eingestellt werden. Dazu:

- Nehmen Sie den Deckel "K" ab
- Lösen Sie den Sicherungshebel "A"
- Drehen Sie die Schraube "V" an einem der Beine mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel "W" im Uhrzeigersinn.

Meist genügt eine Drittelumdrehung, um die richtige Verschlussspannung zu erhalten.

